

(EN) Mounting instructions - Black Box - Christmas tree with lighting

- Remove the parts of the Christmas tree from the box and choose a place where you want to set up the Christmas tree. Check the product for any damage to the electrical components before use.
- Set up the stand of the Christmas tree by pulling the legs apart form an X. Attach all eyebolts and tighten with a few turns. Leave enough space for the trunk of the Christmas tree to fit into the stand.
- Take the bottom part of the Christmas tree and place it in the assembled base. Make sure the trunk is fully inserted into the foot and tighten the eyebolts to secure it to the stand. The eyebolts should rest against the stem when it is completely twisted into the flange and the stand of the Christmas tree.
- Continue to assemble your Christmas tree from the bottom up by attaching the remaining parts one by one.
- The Christmas tree is set up. Check the branches one by one and fold them out for a full and natural result. The tips on the branches should folded out in a fan shape, one tip to the left, one tip straight up and one tip to the right (depending on the tree type and the number of tips per branch). Work from bottom to top.
- The trunk can easily be covered by having the tips closest to the trunk cross with tips from the adjacent branches. Make sure that the shape of the Christmas tree is even throughout the top.
- Connect the lighting cord of the different parts to each other.
- After connecting all the parts, you can connect the lights cable to the transformer and insert the plug into the wall socket.
- Look at the Christmas tree from a distance and check the branches to see if you like the result.

Attention: Be careful when mounting the product to avoid fingers getting caught on moving parts of the tree.

Light Function Controller:

1 Dimmer:

- There are 5 different brightness level
- 100% > 75% > 50% > 25% > OFF
- Press the button, brightness will switch to next level.

2 Timer:

- The product contains "6hrs ON / 18hrs OFF" timer function.
- Press the button and hold for 3 seconds until green light activated.
- Lighting system will switch itself for 6 hours and switch off for 18 hours every day.
- Timer function can be activated at the desired starting time & brightness until deactivate the function by pressing and hold for 3 seconds when green light is off.

Follow the precautions and safety instructions below:

- Read and follow all safety instructions and keep them.
- Inspect the product carefully before using it.

Safety instructions for Christmas product with lights:

- For indoor use only
- Do not test the lights if still in the package.
- Unravel all cords and cables before connecting the Christmas product to electricity. This is to prevent the cables from overheating.
- Avoid damage to the cable insulation. Make sure that the cable insulation and/or lighting set cannot be damaged and/or perforated in any way.
- The lighting cable cannot be replaced. If the cable is damaged the lighting must be destroyed.
- Do not hang decorations or other objects to the wires, cables or lamp plexes. Only hang decorations on the Christmas product itself.

Do not use the Christmas product if you encounter any of the following:

- Cut, damaged or worn cable insulation.
- Cracks in lamp holder or covering.
- Loose connections or exposed wires.

If you leave the Christmas product unattended..

- Unplug the Christmas product when you leave the house, go to bed, or leave the Christmas product unattended.

Do not place the Christmas product in the vicinity of..

- Do not place the Christmas product near electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- When the product is in use, do not cover it with a cloth, paper or other materials that are not part of it.
- This is an electric product, not a toy. To reduce the risk of burns, personal injury, and electric shock, do not play with the product.

If the plug does not fit..

- The product contains a standard plug that fits into the socket of the country where you purchased the product.
- Do not use the Christmas product with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not replace or modify the plug. Your warranty will become irrevocably void.

After use..

- Pull out the power cord from the plug.
- Disconnect the lighting.
- Carefully lift the upper and middle part of the Christmas tree away from the lower part and take out the bottom part from the stand.
- When packing the Christmas product, make sure that the lighting cord is not damaged anywhere and carefully put the parts back into the box.

Storing

- Store the box in a cool place where the temperature does not exceed 37°C and where it is not exposed to sunlight.
- Do not place heavy objects on the box when storing. This is to make sure that the branches and lights are not damaged.
- Do not use your product outdoors, in damp areas or similar conditions. The electrical circuit is not built for this.
- In case of incorrect use, the warranty will expire. If you wish to make a claim under the warranty, you must proceed as indicated in the warranty procedure.
- For more information go to www.blackboxtrees.eu/service**
- Your 5-year warranty on the Black Box Christmas product and 2-year warranty on the lights.**
 - A warranty claim can only be made if the completed registration form was received by Black Box Trees at www.blackboxtrees.eu/registerservice, within three months from the date of purchase.
 - The warranty is valid from the date of purchase. During this period Black Box Trees will repair and replace defective product parts free of charge.
 - The 5 year warranty applies to the pine coniferous product. The lighting is covered by a warranty period of 2 years.
 - The warranty applies worldwide.
 - The warranty is valid only if the Christmas product is used at home during the usual Christmas period.
 - The guarantee is excluded in the event of damage due to improper use, wrong use and/or negligence.
 - Every time you set up this Christmas product, a small quantity of needles will fall out. This cannot be prevented.
 - Colour fastness: when used for a long time and exposed to direct sunlight, fading of colours cannot be prevented. This is therefore not covered by the warranty.
 - This Christmas product is only suitable for indoor use. The metal construction and lighting are not suitable for outdoor use or in damp rooms. In addition to the risk of short circuit and electric shock, the warranty will be void if the Christmas product is used outdoors.

What should you do if you want to use your warranty?

- Register at www.blackboxtrees.eu/service
- You must inform Black Box Trees of the type of problem, the date of purchase of the item and the name of the store or company from which you purchased the item www.blackboxtrees.eu/service
- A copy of the proof of purchase, such as a proof of payment or purchase agreement must always be uploaded and attached.
- The replacement part will be sent directly to your home address. We will contact you if a part is not in stock at the time.
- Black Box Trees reserves the right to assess the replacement or repair of a Black Box Christmas product based on the above warranty conditions.
- If it is not possible to send your claim using the website, please send a letter with a copy of the proof of payment to:

Black Box Trees, Schinkeldijk 56, 281 PB Reeuwijk, The Netherlands
Warranty provisions are an exclusive legal remedy for the consumer and Black Box Trees's liability is excluded for any incidental or consequential damage. Consumer rights in this area may vary from country to country, but comply with European standards and legislation.
www.blackboxtrees.eu/service

Retain this instruction leaflet for future reference.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

(NL) Montage instructie - Black Box - kerstboom met verlichting

- Haal de onderdelen van de kerstboom uit de doos en kies een plaats waar je de kerstboom wilt monteren. Controleer het product voor gebruik op eventuele schade aan de elektrische onderdelen.
 - Monteer de voet van de kerstboom door de poten van de voet uit elkaar te trekken zodat ze een X vormen. Breng alle oogbouten aan en draai ze met enkele slagten vast. Laat voldoende ruimte over om de stam van de kerstboom in de voet aan te brengen.
 - Zoek het bodemdeel van de kerstboom en plaats deze in de gemonteerde voet. Zorg ervoor dat de stam volledig in de voet is geplaatst en draai de oogbouten vast om de stam in de voet te bevestigen. De oogbouten rusten tegen de stam wanneer deze volledig door de flens en voet van de kerstboom zijn gedraaid.
 - Ga verder met het monteren van uw kerstboom vanaf de onderkant door het één voor één aanbrengen van de resterende onderdelen.
 - De kerstboom is nu opgebouwd. Loop de takken na en vouw deze uit voor een vol en natuurlijk resultaat. De tips die op de takken zitten worden in een waaiervorm uitgevouwen, één tip naar links, één tip recht omhoog en één tip naar rechts (afhankelijk van het boomtype en het aantal tips per tak). Weer na beneden naar boven.
 - De stam bedekken kan op een eenvoudige wijze door de tips die het dicht bij de stam zitten te laten knutsen met tips van de naastgelegen takken. Zorg ervoor dat de vorm van de kerstboom gelijkmatig doorloopt naar de top.
 - Sluit het verlichtingssnoer van de verschillen onderdelen op elkaar aan.
 - Na het aansluiten van alle onderdelen kunt u het lichtsnoer aansluiten op de transformator en de stekker in het stopcontact steken.
 - Bekijk de kerstboom van een afstand en loop de takken na voor het gewenste resultaat.
- Let op:** Wees voorzichtig bij het monteren van het product om het vastklemmen

van vingers bij bewegende onderdelen van de boom te voorkomen.

Lichtfunctie Controller:

1) Dimmer:

- Er zijn 5 verschillende helderheidsniveaus
- 100% > 75% > 50% > 25% > UIT
- Druk op de knop en de helderheid schakelt over naar het volgende niveau.

2) Timer:

- Het product bevat een timerfunctie voor "6 uur AAN / 18 uur UIT".
- Houd de knop 3 seconden ingedrukt tot het groene lampje gaat branden.
- Het verlichtingssysteem schakelt zichzelf elke dag 6 uur in en 18 uur uit.
- De timerfunctie kan worden geactiveerd op de gewenste tijd en helderheid totdat de functie wordt uitgeschakeld door de de knop 3 seconden ingedrukt te houden wanneer het groene lampje uit is.

Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen:

- Lees en volg alle veiligheidsinstructies en bewaard deze instructies.
- Inspecteer het product zorgvuldig voordat u het gaat gebruiken.

Veiligheidsinstructies voor kerstproduct met verlichting:

- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Test de verlichting niet als deze nog in de verpakking zit.
- Ontwar alle snoeren en kabels voordat u het kerstproduct op de elektriciteit aansluit. Dit om te voorkomen dat de snoeren oververhit raken.
- Voorkom schade aan snoerisolatie. Zorg ervoor dat de snoerisolatie en of verlichtingsset op geen enkele manier beschadigd en/of geperforeerd kan worden.
- De kabel van de verlichtingsset kan niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd is dan moet de verlichtingsset worden vernietigd.
- Hang geen decoraties of andere voorwerpen aan de bedrading, kabels of lampflexen. Hang decoraties alleen aan het kerstproduct zelf.

Gebruik het kerstproduct niet indien u tegen één van de volgende dingen aanloopt:

- Doorgesneden, beschadigde of versleten snoerisolatie.
- Scheuren in lamphouder of bekleding.
- Losse aansluitingen of blootliggende bedrading.

Als u het kerstproduct onbeheerd achterlaat...

- Trek de stekker van het kerstproduct uit het stopcontact als u het huis verlaat, wanneer u naar bed gaat of als u de kerstproduct onbeheerd achterlaat.

Plaats het kerstproduct niet in de buurt van...

- Zet het kerstproduct niet op in de buurt van elektrische kachels, open haarden, kansen of andere gelijksortige warmtebronnen
- Als het product wordt gebruikt, bedek het dan niet met een doek, papier of andere materialen die geen deel uitmaken van het product.
- Dit is een elektrisch product, geen speelgoed. Om het risico op brandwonden, persoonlijk letsel en elektrische schokken te voorkomen mag er niet met het product worden gespeeld.

Als de stekker niet past...

- Het product bevat een gewone stekker die in de aansluiting past van het land waar u het product hebt gekocht.
- Gebruik het kerstproduct alleen in combinatie met een verlengsnoer wanneer de stekker er volledig ingestoken kan worden. Vervang de stekker niet en breng geen wijzigingen aan de stekker aan. Uw garantie vervalt onherroepelijk.

Na gebruik...

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Koppel de verlichting los.
- Til het bovenste en middelste deel van de kerstboom voorzichtig uit het onderste deel en haal het onderste deel uit de standaard.
- Controleer bij het inpakken van het kerstproduct op het verlichtingssnoer nergens beschadigd is en leg de onderdelen voorzichtig terug in de doos.

Opstaan

- Bewaar de doos op een koele plaats waar de temperatuur niet hoger is dan 37°C en waar deze niet wordt blootgesteld aan zonlicht.
 - Plaats bij het opstaan geen zware voorwerpen op de doos. Dit om ervoor te zorgen dat de takken en lampjes niet worden beschadigd.
 - Gebruik uw product niet buitenshuis, in vochtige ruimtes of vergelijkbare omstandigheden. Het elektrisch circuit is hier niet op ingesteld.
 - In geval van onjuist gebruik vervalt de garantie. Indien u aanspraak wil maken op de garantie, dan moet u handelen zoals aangegeven in de garantieprocedure.
- Ga voor meer informatie naar www.blackboxtrees.eu/service**
- Uw 5jaar garantie op het Black Box kerstproduct en 2jaar garantie op de verlichting.**
- Een aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt als het volledig ingevulde registratieformulier binnen drie maanden na de aankoopdatum bij Black Box Trees wordt ontvangen via www.blackboxtrees.eu/register
 - De garantie is geldig vanaf de aankoopdatum. Tijdens deze periode zal Black Box Trees kosteloos defecte productonderdelen repareren en/of vervangen.
 - De 5 jaar garantie heeft betrekking op het dennennaald product. De verlichting wordt gedekt door een garantietermijn van 2 jaar.
 - De garantie geldt overal ter wereld.
 - De garantie is alleen geldig als het kerstproduct voor huishoudelijk gebruik tijdens de gebruikelijke periode rond Kerstmis wordt gebruikt.
 - De garantie is uitgesloten in geval van schade als gevolg van ondeskundig gebruik, misbruik en/of naligheid.
 - Elke keer als u dit kerstproduct opzet zullen er in lichte mate naalden uitvallen. Dit kan niet worden voorkomen.
 - Kleurechtheid: bij duurzaam gebruik en blootstelling aan direct zonlicht kan het vervagen van de kleuren niet worden voorkomen. Dit wordt dus niet gedekt door de garantie.
 - Dit kerstproduct is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. De metalen constructie en verlichting zijn niet geschikt voor gebruik buitenshuis of in vochtige ruimten. Naast het gevaar voor kortsluiting en elektrische schokken vervalt de garantie indien het kerstproduct buitenshuis wordt gebruikt.

Wat moet u doen als u aanspraak wilt maken op de garantie?

- Meld u aan via www.blackboxtrees.eu/service
- U dient Black Box Trees te informeren over de aard van het probleem, de aankoopdatum van het artikel en de naam van de winkel of het bedrijf waar u het product gekocht heeft via www.blackboxtrees.eu/service
- Een kopie van het aankoopbewijs, zoals een betalingsbewijs of koopovereenkomst moet altijd worden geüpload en bijgevoegd.
- Het vervangende onderdeel zal rechtstreeks naar uw huisadres worden verzonden. Als een onderdeel niet (direct) op voorraad is zullen wij contact met u opnemen.
- Black Box Trees behoudt zich het recht voor om de vervanging of reparatie van een Black Box kerstproduct te beoordelen op basis van de bovengenoemde garantiEBepalingen.
- Als het niet mogelijk is uw claim van via de website te verzenden, stuur dan een brief met een kopie van het betalingsbewijs naar:

Black Box Trees, Postbus 40, 2810 AA Reeuwijk, Nederland

Garantiebepalingen zijn een exclusief rechtsmiddel voor de consument en de aansprakelijkheid van Black Box Trees is uitgesloten voor enige incidentele of voortvloeiende schade. De rechten van de consument op dit gebied kunnen van land tot land variëren, maar voldoen vaan de Europese normen en wetgeving.
www.blackboxtrees.eu/Service

Bewaar instructieblad voor later gebruik.



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op welijes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval aangeboden moet worden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afval verwerking. Breng het product naar de plaatselijke milieustraat.

Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, helpt u de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren.

(DE) Montageanweisungen - Black Box - Weihnachtsbaum mit Beleuchtung

- Entnehmen Sie die Einzelteile des Weihnachtsbaums aus dem Karton und wählen Sie den Stellplatz für den Weihnachtsbaum. Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf eventuelle Schäden an den stromführenden Teilen.
- Montieren Sie den Fuß des Weihnachtsbaums, indem Sie die Stützen des Fußes in X-Form auseinanderziehen. Setzen Sie alle Ringschrauben ein und ziehen Sie sie fest (einige Umdrehungen). Lassen Sie dabei genügend Platz, um den Stamm des Weihnachtsbaums in den Fuß einzusetzen.
- Suchen Sie das Bodenelement des Weihnachtsbaums und setzen Sie dieses in den montierten Fuß ein. Achten Sie darauf, dass der Stamm ganz in den Fuß eingeschoben ist und ziehen Sie die Ringschrauben fest, um den Stamm im Fuß zu befestigen. Die Ringschrauben berühren den Stamm, wenn sie ganz durch den Flansch und den Fuß des Weihnachtsbaums gedreht sind.
- Fahren Sie mit der Montage Ihres Weihnachtsbaums von unten her fort, indem Sie die verbleibenden Teile nacheinander befestigen.
- Damit ist der Weihnachtsbaum nun aufgebaut. Kontrollieren Sie die Zweige und falten Sie diese auseinander, um ein volles und natürlich aussehendes Ergebnis zu erhalten. Die Spitzen der Zweige werden wie ein Fächer auseinandergefaltet, wobei eine Spitze nach links weist, eine Spitze gerade nach oben zeigt und eine Spitze nach rechts (je nach dem Baumtyp und der Zahl der Spitzen pro Zweig). Arbeiten Sie sich von unten nach oben vor.
- Der Stamm lässt sich einfach bedecken, indem man die Spitzen, die dem Stamm am nächsten sind, mit den Spitzen der nahegelegenen Zweige kreuzt.
- Achten Sie darauf, dass der Weihnachtsbaum nach oben hin gleichmäßig geformt ist.
- Verbinden Sie die Beleuchtungskabel der einzelnen Elemente miteinander.
- Sobald alle Einzelteile verbunden sind, können Sie die Leuchteitung an den Transformator anschließen und den Stecker in die Steckdose stecken.
- Betrachten Sie den Weihnachtsbaum aus einem gewissen Abstand und schauen Sie, ob die Zweige Ihren Vorstellungen entsprechen.

Achtung: Beim Zusammenbau des Produkts ist Vorsicht geboten, um sich an den beweglichen Teilen des Baums keine Finger einzuklemmen.

Lichtfunktion-Controller:

1) Dimmer

- Es gibt 5 verschiedene Helligkeitsstufen
- 100 % > 75 % > 50 % > 25 % > AUS
- Drücken Sie die Taste, die Helligkeit wird auf die nächste Stufe umgeschaltet.

2) Zeitschaltuhr

- Das Produkt verfügt über eine „6 Stunden EIN / 18 Stunden AUS“-Timerfunktion.
- Drücken Sie die Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, bis das grüne Licht aktiviert wird.
- Das Beleuchtungssystem schaltet sich täglich für 6 Stunden ein und für 18 Stunden aus.
- Die Timerfunktion kann zur gewünschten Startzeit und Helligkeit aktiviert werden, bis die Funktion durch Drücken und Halten für 3 Sekunden deaktiviert wird, wenn das grüne Licht aus ist.

Beachten Sie die folgenden Schutzmaßnahmen:

- Lesen Sie sich alle Sicherheitshinweise durch, halten Sie sie ein und bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Inspeizieren Sie das Produkt sorgfältig, bevor Sie es verwenden.

Sicherheitshinweise für den Weihnachtsartikel mit Beleuchtung:

- Nur zur Verwendung in Innenräumen
- Testen Sie die Beleuchtung nicht, wenn sich diese noch in der Verpackung befindet.
- Ordnen Sie alle Schnüre und Kabel, bevor Sie den Weihnachtsartikel an den Strom anschließen. Damit vermeiden Sie Überhitzung.
- Achten Sie darauf, die Leitungsisolierung nicht zu beschädigen. Sorgen Sie dafür, dass die Leitungsisolierung und/oder das Beleuchtungsset in keiner Weise beschädigt beziehungsweise perforiert werden kann.
- Das Kabel anm Beleuchtungsset kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Beleuchtungsset weggeworfen werden.
- Hängen Sie keine Dekorationen oder andere Gegenstände an der Verdrahtung, den Kabeln oder den Flexarmen der Lampen auf. Hängen Sie Dekorationen nur am Weihnachtsartikel selbst auf.

Unter den folgenden Umständen verwenden Sie den Weihnachtsartikel auf keinen Fall:

- Durchgeschnittene, beschädigte oder abgenutzte Leitungsisolierung.
- Risse in der Lampenhalterung oder Verkleidung.
- Lose Anschlüsse oder frei liegende Verdrahtung.

Wenn Sie den Weihnachtsartikel unbeaufsichtigt zurücklassen...

- Ziehen Sie den Stecker des Weihnachtsartikels aus der Steckdose, wenn Sie das Haus verlassen, wenn Sie ins Bett gehen oder wenn Sie den Weihnachtsartikel unbeaufsichtigt zurücklassen.

Halten Sie den Weihnachtsartikel fern von...

- Stellen Sie den Weihnachtsartikel nicht in der Nähe eines Elektroofens, eines offenen Kamins, Kerzen oder anderer ähnlicher Wärmequellen auf.
- Das Produkt während der Verwendung nicht mit einem Tuch, Papier oder anderen Materialien abdecken, die nicht Teil des Produkts sind.
- Dies ist es elektrisches Produkt, kein Spielzeug. Zum Schutz vor der Verbrennungsgefahr, vor Verletzungen und Stromschlag darf nicht mit dem Produkt gespielt werden.

Wenn der Stecker nicht passt...

- Zum Produkt gehört ein normaler Stecker, der in den Anschluss des Landes passt, wo Sie das Produkt gekauft haben.
- Verwenden Sie den Weihnachtsartikel nur dann in Kombination mit einem Verlängerungskabel, wenn sich der Stecker ganz einstecken lässt. Tauschen Sie den Stecker nicht aus und nehmen Sie keine Änderungen am Stecker vor. Dadurch verfällt die Garantie unwiderruflich.

Nach der Verwendung...

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie die Beleuchtung.
- Heben Sie den oberen und den mittleren Teil des Weihnachtsbaums vorsichtig vom unteren Teil ab und nehmen Sie das untere Teil aus dem Ständer.
- Kontrollieren Sie beim Einpacken des Weihnachtsartikels, ob die Leuchteitung nicht beschädigt ist, und legen Sie die Einzelteile wieder vorsichtig in den Karton zurück.

Abstellen

- Bewahren Sie den Karton an einer kühlen Stelle auf, wo die Temperatur nicht höher ist als 37°C und wo der Karton vor Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Setzen Sie beim Abstellen keine schweren Gegenstände auf den Karton, damit die Zweige und Lampen nicht beschädigt werden.
- Verwenden Sie Ihr Produkt nicht im Freien, in feuchten Räumen oder unter vergleichbaren Umständen. Der Stromkreis ist nicht dafür vorgesehen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung verfällt die Garantie. Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten, halten Sie sich an die Vorschriften des Garantieverfahrens.

Weitere Einzelinformationen finden sich unter www.blackboxtrees.eu/service

Sie erhalten 5 Jahre Garantie auf den Black Box - Weihnachtsartikel und 2 Jahre Garantie auf die Beleuchtung.

- Die Garantie kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn das vollständig ausgefüllte Registrierungsformular innerhalb von drei Monaten nach dem Kaufdatum bei Black Box Trees eingeht, und zwar unter www.blackboxtrees.eu/register
- Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum. In diesem Zeitraum wird Black Box Trees defekte Produkt Elemente kostenlos reparieren und/oder austauschen.
- Die 5-jährige Garantie bezieht sich auf das Tannennaaldprodukt. Für die Beleuchtung gilt eine Garantie von drei Jahren.
- Diese Garantie gilt weltweit.
- Die Garantie ist nur dann gültig, wenn der Weihnachtsartikel in dem üblichen Zeitraum (in der Weihnachtszeit) in einem Privathaushalt zum Einsatz gelangt. Bei Schäden infolge der unsachgemäßen Verwendung, Missbrauch beziehungsweise Fahrlässigkeit ist die Garantie ausgeschlossen.
- Bei jedem erneuten Aufstellen dieses Weihnachtsartikels werden einige Nadeln herausfallen. Das ist unvermeidlich.
- Farbechtheit: bei intensiver Nutzung und direkter Sonneneinstrahlung lässt sich das Ausbleichen der Farben nicht vermeiden. Dies unterliegt somit nicht der Garantie.
- Dieser Weihnachtsartikel eignet sich nur zur Verwendung im Haus. Die Metallkonstruktion und die Beleuchtung eignen sich nicht zur Verwendung im Freien oder in feuchten Räumen. Abgesehen von der Kurzschlussgefahr und dem Risiko von Stromschlägen verfällt die Garantie, wenn der Weihnachtsartikel im Freien verwendet wird.

Was muss man tun, um die Garantie in Anspruch zu nehmen?

- Melden Sie sich an unter www.blackboxtrees.eu/service
- Informieren Sie Black Box Trees über die Art des Problems unter Angabe des Kaufdatums des Artikels und des Namens des Ladens oder des Betriebs, wo Sie das Produkt gekauft haben, und zwar unter www.blackboxtrees.eu/service
- Dabei muss eine Kopie des Kaufbelegs, beispielsweise eine Quittung oder ein Kaufvertrag, hochgeladen und beigelegt werden.
- Das Ersatzteil wird direkt an Ihren Wohnsitz verschickt. Sollte ein Teil nicht (direkt) vorrätig sein, nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf.
- Black Box Trees behält sich das Recht vor, den Garantieanspruch in Bezug auf den Ersatz oder die Reparatur eines Black Box - Weihnachtsartikels nach Maßgabe der genannten Garantiebestimmungen zu beurteilen.
- Wenn es nicht möglich ist, Ihren Garantieanspruch über die Website zu versenden, schicken Sie bitte ein entsprechendes Schreiben mit einer Kopie des Zahlungsbegleits an:

Black Box Trees, Schinkeldijk 56, 2811 PB Reeuwijk Niederlande

Die Garantiebestimmungen gelten als exklusives Rechtsmittel für den Verbraucher; Black Box Trees übernimmt keinerlei Haftung für Neben- oder Folgeschäden. Die diesbezüglichen Rechte der Verbraucher können von Land zu Land unterschiedlich sein, entsprechen aber den europäischen Normen und Rechtsvorschriften.
www.blackboxtrees.eu/service

Bewahren Sie dieses Anweisungsblatt für spätere Bezugnahme auf.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.Durch separate Entsorgung des Produkts trägt du zur Minderung des Verbrennung oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

(FR) Instructions de montage - Black Box - sapin de Noël avec éclairage

- Avant de l'utiliser, examinez le produit pour y détecter d'éventuels dommages sur les pièces électriques.
- Montez le socle du sapin en écartant les pieds de telle sorte qu'ils forment un X. Placez toutes les vis à ciel et vissez-les fermement à chaque fois. Prévoyez un espace suffisant pour insérer le tronc du sapin dans le socle.
- Identifiez la base du sapin et insérez-la dans le socle ainsi monté. Assurez-vous que le tronc est inséré complètement et vissez les vis à ciel de manière à bien fixer le tronc dans le socle. Les vis à ciel reposent contre le tronc lorsqu'elles sont entièrement vissées au travers de la bride et du socle du sapin.
- Continuez le montage du sapin en commençant par le côté inférieur puis en procédant une pièce à la fois, l'autre pour compléter le sapin.
- Le sapin de Noël est désormais monté. Examinez les branches et déployez-les pour obtenir un résultat satisfaisant et naturel. Les bouts des branches se déplient en éventail, un bout vers la gauche, un bout vers le haut et un bout vers la droite (en fonction du type de sapin et du nombre de bouts par branche). Procédez du bas vers le haut.
- Une manière simple de recouvrir le tronc est de faire croiser les bouts qui se trouvent le plus près du tronc avec bouts des branches adjacents. Veillez à développer harmonieusement la forme du sapin jusqu'au sommet de celui-ci.
- Connectez le câble d'éclairage des différentes pièces ensemble.
- Lorsque toutes les pièces sont connectées, vous pouvez raccorder le cordon d'éclairage au transformateur et brancher la fiche dans la prise électrique.
- Observez le sapin depuis une certaine distance et réarrangez les branches pour obtenir le résultat souhaité.

Attention : Veillez à ne pas pincer vos doigts en assemblant les pièces lors du montage de votre produit.

Contrôleur de la fonction lumineuse :

1) Variateur

- Il existe 5 niveaux de luminosité différents
- 100 % > 75 % > 50 % > 25 % > DESACTIVÉ
- Appuyez sur le bouton, la luminosité passera au niveau suivant.

2) Minuterie

- Le produit contient une fonction de minuterie « 6 heures ON / 18 heures OFF ».
 - Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.
 - Le système d'éclairage s'allume pendant 6 heures et s'éteint pendant 18 heures chaque jour.
 - La fonction de minuterie peut être activée à l'heure et à la luminosité souhaitées et désactivée en appuyant et en maintenant enfoncée le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière verte soit éteinte.
- Respectez les mesures de prudence suivantes :**
- Lisez et respectez toutes les instructions de sécurité et conservez ces instructions.
 - Inspectez le produit soigneusement avant de commencer à l'utiliser.
- Instructions de sécurité pour le produit de Noël avec éclairage :**
- Utilisation en intérieur uniquement
 - Ne testez pas encore l'éclairage car celui-ci se trouve encore dans l'emballage.
 - Démêlez tous les câbles et cordons avant de brancher le produit de Noël. Ceci empêche que les cordons ne surchauffent.
 - Empêchez tout dommage d'isolation du cordon. Veillez à ce que l'isolation du cordon et/ou que le kit d'éclairage ne présente quelque dommage que ce soit et/ni de perforation.
 - Le câble du kit d'éclairage ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, le kit d'éclairage est inutilisable.
 - Ne suspendez aucune décoration ni tout autre objet sur le câblage, câbles ou lampes flexibles. Suspendez uniquement les décorations sur le produit de Noël même.

N'utilisez pas le produit de Noël si vous rencontrez l'une des situations

suivantes :

- Isolation du cordon sectionnée, endommagée ou usée.
- Déchirement du support de lampe ou du revêtement du produit.
- Connexions desserrées ou câblage exposé.

quando dejes el producto navideño desatendido.

No coloques el adorno navideño en las proximidades de...

- Calentadores eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
- Si se utiliza el producto, no lo cubras con un paño, papel u otros materiales que no formen parte del producto.
- Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de quemaduras, lesiones personales o descargas eléctricas, no juegues con el producto.

Si el enchufe no encaja....

- El producto contiene un cable de alimentación estándar que encaja en los enchufes del país en el que compró el producto.
- Utiliza el producto navideño con un alargador sólo cuando el cable de alimentación se puede insertar por completo. No reemplaces ni modifique el cable de alimentación. La garantía será irrevocablemente nula.

Tras el uso...

- Desenchufa el cable de alimentación del enchufe.
- Desconecta la iluminación.
- Levanta con cuidado las partes superior e intermedia del árbol de Navidad de la parte inferior y retira la parte inferior del soporte.
- Al embalar el producto de Navidad, asegúrate de que el cable de luz no esté dañado en ningún sitio y vuelve a colocar cuidadosamente las piezas en la caja.

Almacénaje

- Almacena la caja en un lugar fresco donde la temperatura no supere los 37°C y donde no esté expuesta a la luz solar.
- No coloques objetos pesados sobre la caja cuando los guardes. Esto es para asegurar que las ramas y las luces no se dañen.
- No utilices el producto al aire libre, en áreas húmedas o en condiciones similares. El circuito eléctrico no está preparado para esto.
- En caso de uso incorrecto, la garantía caducará. Si deseas reclamar la garantía, debes actuar como se indica en el procedimiento de garantía.

Para más información, visite www.blackboxtrees.eu/service

Garantía de 5 años en el adorno de Navidad Black Box y 2 años de garantía en la iluminación.

- Una reclamación de garantía sólo se puede hacer si el formulario de registro completo es recibido por Black Box Trees dentro de los tres meses siguientes a la fecha de compra a través de www.blackboxtrees.eu/register.
- La garantía es válida desde la fecha de compra. Durante este período, Black Box Trees reparará y/o reemplazará las partes defectuosas de los productos sin coste alguno.
- La garantía de 5 años se aplica al producto de pino conífero. La iluminación está cubierta por un período de garantía de 2 años.
- La garantía se aplica en todo el mundo.
- La garantía sólo es válida si el adorno navideño doméstico se utiliza durante el período navideño habitual.
- La garantía queda excluida en caso de daños debidos a un uso indebido, abuso y/o negligencia.
- Cada vez que montes este producto navideño, una pequeña cantidad de agujas se caen. Esto no se puede evitar.
- Solidez de los colores: cuando el producto se utilice durante mucho tiempo y se expone a la luz solar directa, no se puede evitar la decoloración de los colores. Por lo tanto, esto no está cubierto por la garantía.
- Este adorno de Navidad sólo es adecuado para uso interior. La construcción metálica y la iluminación no son adecuadas para el uso al aire libre o en habitaciones húmedas. Además del riesgo de cortocircuitos y descargas eléctricas, la garantía quedará anulada si el producto navideño se utiliza al aire libre.

¿Qué debo hacer si deseo reclamar bajo garantía?

- Regístrate en www.blackboxtrees.eu/service
- Debes informar a Black Box Trees de la naturaleza del problema, la fecha de compra del artículo y el nombre de la tienda o empresa en la que compraste el producto a través de www.blackboxtrees.eu/service
- Siempre se deberá adjuntar una copia del comprobante de compra, como un comprobante de pago o un acuerdo de compra.
- La pieza de repuesto se enviará directamente a tu domicilio. Si una pieza no está (directamente) disponible, nos pondremos en contacto contigo.
- Black Box Trees se reserva el derecho de evaluar la sustitución o reparación de un producto de Navidad Black Box en base de las condiciones de garantía anteriores.
- Si no puedes enviar tu reclamación desde el sitio web, envía una carta con una copia del comprobante de compra a:

Black Box Trees, Schinkeldijk 56, 2811 PB Reeuwijk, Países Bajos

Las disposiciones de garantía son un recurso legal exclusivo para la observación y el derecho de los Black Box Trees está excluido para cualquier daño incidental o consecuente. Los derechos de los consumidores en este ámbito pueden variar de un país a otro, pero cumplen las normas y la legislación europeas. www.blackboxtrees.eu/service

Guarde esta hoja de instrucciones como referencia para el futuro

 *La imagen del cubo de basura tachado indica que el prodcto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separes los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente.*



(IT) Istruzioni di montaggio - Black Box- Albero di Natale con illuminazione

1. Rimuovere le parti dell'albero di Natale dalla scatola e scegliere il luogo dove lo si vuole montare. Prima dell'uso, controllare che il prodotto non presenti danni ai componenti elettrici.
2. Montare la base dell'albero di Natale tirando i piedi verso fuori in modo da formare una X. fissare tutti i golfari con pochii giri. Lasciare spazio sufficiente per poter inserire il tronco dell'albero nella base.
3. Prendere la parte inferiore dell'albero di Natale e posizionarlo nella base montata. Assicurarsi che il tronco sia completamente inserito nella base e stringere i golfari per fissarlo nella base. Una volta avvitati completamente attraverso la flangia e la base dell'albero di Natale, i golfari toccheranno il tronco dell'albero.
4. Continuare a montare l'albero di Natale a partire dal basso, attaccando una ad una le parti rimanenti.
5. L'albero di Natale è ora montato. Controllare i rami e aprirli per avere un risultato completo e naturale. Le punte dei rami devono essere spiegate a ventaglio, con una punta a sinistra, una punta dritta verso l'alto e una punta a destra (a seconda del tipo di albero e del numero di punte per ramo). Procedere dal basso verso l'alto.
6. Per coprire il tronco, basta fare incrociare le punte più vicine al tronco con le punte dei rami adiacenti. Assicurarsi che l'albero di Natale sia uniforme fino alla cima.
7. Collegare tra loro il cavo dell'illuminazione delle diverse parti.
8. Una volta conclusa questa operazione, inserire il cavo della luce nel trasformatore e quindi la spina nella presa.
9. Osservare l'albero da lontano per vedere se si è soddisfatti del risultato.

Attenzione: Durante il montaggio del prodotto, prestare attenzione per evitare di pizzicarsi le dita nelle parti mobili dell'albero.

Controller delle funzioni di illuminazione:

- 1) Dimmer**
- Sono disponibili 5 dversi livelli di luminosità
 - 100% > 75% > 50% > 25% > OFF
 - Premendo il pulsante, la luminosità passerà al livello successivo.
- 2) Timer**
- Il prodotto è dotato della funzione timer "6 ore ON / 18 ore OFF".
 - Premere il pulsante e tenerlo premuto per 3 secondi fino all'accensione della luce verde.
 - Il sistema di illuminazione si accende per 6 ore e rimane spento per 18 ore al giorno.
 - La funzione timer può essere attivata all'ora e alla luminosità desiderate, fino a quando non la si disattiva tenendo premuto il pulsante per 3 secondi, finché la luce verde non si spegne.

Seguire le seguenti precauzioni:

- Leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza e conservarle.
- Ispezionare attentamente il prodotto prima di utilizzarlo.

Istruzioni di sicurezza per il prodotto natalizio con illuminazione:

- Solo per uso interno
- Non provare l'illuminazione se si trova ancora nella confezione.
- Distraricare tutti i cavi, prima di collegare il prodotto natalizio all'elettricità. Questo per evitare che i cavi si surriscaldino.
- Evitare di danneggiare l'isolamento dei cavi. Assicurarsi che l'isolamento dei cavi e/o il set di illuminazione non possano essere danneggiati e/o perforati in alcun modo.
- Il cavo dell'illuminazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, il set d'illuminazione deve essere distrutto.
- Non appendere decorazioni o altri oggetti sui fili, cavi o sulle parti flessibili delle lampadine. Appendere le decorazioni solo sul prodotto natalizio stesso.

Non utilizzare il prodotto natalizio se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Isolamento dei cavi tagliato, danneggiato o usurato.
- Crepe nel portalamapadina o nella copertura.
- Collegamenti allentati o cavi scoperti.

Se si lascia incustodito il prodotto natalizio....

- Tirare la spina del prodotto natalizio dalla presa, prima di uscire di casa, di andare a letto o di lasciarlo incustodito.

Non collocare il prodotto natalizio vicino a...

- Non collocare il prodotto natalizio vicino a stufe elettriche, caminetti, candele o altre fonti di calore simili.
- Non coprire il prodotto con un panno, con carta o altri materiali che non fanno parte del prodotto, quando è in uso.
- Questo è un prodotto elettrico, non è un giocattolo. Non giocare con il prodotto, in modo da ridurre il rischio di ustioni, lesioni personali e scosse elettriche.

Se la spina non è della misura giusta....

- Il prodotto contiene una spina standard, adatta alla presa del Paese in cui è stato acquistato il prodotto.
- Utilizzare il prodotto natalizio con una prolunga solo quando la spina può essere inserita completamente. Non sostituire o modificare la spina. Questo invalida la garanzia.

Dopo l'uso....

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare l'illuminazione.
- Sollevare con cautela la parte superiore e centrale dell'albero di Natale dalla parte inferiore e togliere la parte inferiore dalla base.
- Nel rimettere il prodotto natalizio in scatola con cautela, assicurarsi che il cavo d'illuminazione non sia danneggiato in nessun punto.

Conservazione

- Conservare la scatola in un luogo fresco, dove la temperatura non superi i 37°C e dove non sia esposta alla luce solare.
- Non appoggiare oggetti pesanti sulla scatola. Questo per evitare di danneggiare i rami e le lampadine.
- Non utilizzare il prodotto all'aperto, in ambienti umidi o in condizioni simili. Il circuito elettrico non è adatto per queste condizioni.
- In caso di uso improprio, la garanzia decade. Se si desidera far uso della garanzia, è necessario agire come indicato nella procedura della garanzia.

Per maggiori informazioni si rimanda a www.blackboxtrees.eu/service

I 5 anni di garanzia sul prodotto natalizio Black Box e i 2 anni di garanzia sull'illuminazione.

- Si può fare richiesta di servizio in garanzia, solo se il modulo di registrazione completamente compilato è stato ricevuto da Black Box Trees su www.blackboxtrees.eu/register, entro tre mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia è valida a partire dalla data di acquisto. Durante questo periodo, Black Box Trees riparerà e/o sostituirà gratuitamente le parti difettose del prodotto.
- La garanzia di 5 anni si applica alla conifera. L'illuminazione è coperta da una garanzia di 2 anni.
- La garanzia è valida in tutto il mondo.
- La garanzia è valida solo se il prodotto natalizio viene utilizzato per uso domestico durante il consueto periodo natalizio.
- La garanzia è esclusa in caso di danni dovuti a uso improprio, abuso e/o negligenza.
- Tutte le volte che si monta questo prodotto natalizio, cadrà una piccola quantità di aghi. Questo non può essere evitato.
- Solidità del colore: se usato a lungo ed esposto alla luce diretta del sole, non è possibile evitare lo sbiadimento dei colori. Questo non è quindi coperto dalla garanzia.
- Questo prodotto natalizio è adatto solo per uso interno. La struttura metallica e l'illuminazione non sono adatte per l'uso all'esterno o in ambienti umidi. Oltre al rischio di cortocircuito e di scosse elettriche, la garanzia decade se il prodotto natalizio viene utilizzato all'aperto.

Cosa fare se si vuole far uso della garanzia?

- Registrarsi su www.blackboxtrees.eu/service
- È necessario informare Black Box Trees su www.blackboxtrees.eu/service, del tipo di problema, della data di acquisto del prodotto e del nome del negozio o dell'azienda da cui è stato acquistato il prodotto.
- Dov'essere sempre caricata una copia della prova di acquisto, come una prova di pagamento o il contratto di acquisto.
- Il pezzo di rimborso verrà inviato direttamente all'indirizzo di casa dell'acquirente. Se un pezzo non è (disponibile) in magazzino, vi contatteremo.
- Black Box Trees si riserva il diritto di valutare la sostituzione o la riparazione di un prodotto natalizio Black Box sulla base delle suddette condizioni di garanzia.
- Se non è possibile inviare la richiesta di rimborso tramite il sito web, si prega di inviare una lettera con copia della prova di pagamento a:

Black Box Trees, Schinkeldijk 56, 2811 PB Reeuwijk, Paesi Bassi

Le disposizioni di garanzia sono un rimedio legale esclusivo per il consumatore e Black Box Trees non è responsabile per danni incidentali o consequenziali. I diritti dei consumatori in questo settore possono variare da Paese a Paese, ma sono conformi alle norme e alla legislazione europea. www.blackboxtrees.eu/service

Conservare queste istruzioni per future consultazioni.

 *Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente.*

(FI) Kokoomisohteet - Black Box - valaistu joulukuusi

1. Ota jouluksen osat laatikosta ja valitse paikka, johon haluat pystyttää sen. Tarkista ennen tuotteen käyttöä, että sen sähkökäyttöiset osat eivät ole vahingoittuneita.
2. Aseta jouluksen jalat paikalleen levittämällä sen jalat x-muotoon. Kiinnitä silmukkapulkit ja kiristä niitä muutama kierros. Jätä tarpeeksi tilaa jouluksen rungon kiinnittämiseen.
3. Etsi jouluksuen alin osa ja aseta se kuusenjalkaan. Varmista, että runko on kokonaan jalan sisällä. Kiristä sitten silmukkapulkit rungon kiinnittämiseksi paikalleen. Silmukkapulkit koskevat runkoon, kun ne ovat ruuvattu kokonaan jalkaosan ja sen laippojen läpi.
4. Jätka jouluksen kokoomista aloasta käsin liittämällä loput osat siihen yksi kerrallaan.
5. Jouluksuen on nyt pystytetty. Tarkista osat ja taiteile ne auki, jotta loput osat kaunis ja luonnollinen. Oksien kärjet taiteillaan auki viuhkamaisesti: yksi oksan kärki vasemmalle, toinen suoraan ylöspäin ja kolmas oikealle (riippuen puun tyypistä ja oksan kärkien määrästä.) Työskentele alhaalta ylöspäin.
6. Jouluksuen rungon saa peittymään parhaiten taiteilemalla runkoa lähinnä olevan oksan kärjet viereisen oksan kärkien kanssa ristikkäin. Varmista, että jouluksuen muoto jatkuu tasaisena aina lataaan asti.
7. Liitä eri osien valaisinjohdot toisiinsa.
8. Kun olet kiinnittänyt osat toisiinsa, voit liittää johdon muuntajaan ja työntää pistokkeen pistorasiaan.
9. Katsele jouluksuuta etäämmältä ja tarkista vielä kaikki oksat saadaksesi parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Huomaa: Noudata varovaisuutta tuotetta kootessasi, jotta sormet eivät jää puristuksiin liikkuvien osien väliin.

Valotoinnnon ohjain: 1) Himmennin

- Käytettävissä on 5 eri kirkkaustasoa
- 100 % > 75 % > 50 % > 25 % > POIS PÄÄLTÄ
- Paina painiketta, kirkkaus vaihtuu seuraavalle tasolle.

2) Ajustin

- Tuotteessa on "6 h PÄÄLLÄ / 18 h POIS PÄÄLTÄ" -ajastintoininto.
- Paina ja pidä painiketta painettuna 3 sekuntia, kunno vihreä valo syttyy.
- Valaistusjärjestelmä kytketty päälle 6 tunniksi ja sammuu 18 tunniksi joka päivä.
- Ajastintoininto voidaan aktivoida haluttuun alkamisaikaan ja kirkkauteen, kunnes toiminto poistetaan käytöstä painamalla ja pitämällä painettuna 3 sekuntia, kun vihreä valo ei pala.

Noudata seuraavia varotoimia:

- Lue kaikki turvallisuusohjeet ja noudata niitä. Säilytä ohjeet.
- Tarkista tuote ennen sen käyttöä..

Turvallisuusohjeet valaistulle joulukselle:

- Käytä tuotetta ainoastaan sisätiloissa.
- Älä tarkista valaisinta, kun se on vielä pakkauksessa.
- Selvitä johdot ennen kuin liität joulutuotteen sähkövirtaan. Tee se, jotta johdot eivät ylikuument.
- Estä johtojen eristeen vaurioituminen. Varmista, että johtojen ja valaisinsarjan eristeet eivät voi millään tavoin vaurioitua tai niihin voi tulla reikiä.
- Valaisinsarjan sähköjohdot ei voi vaihtaa. Jos johto on vaurioitunut, koko valaisinsarja pitää tuhouta.
- Älä ripusta koristeita tai muita esineitä johtoihin tai lampun osiin. Ripusta koristeet ainoastaan varsinaiseen jouluutuotteeseen.

Älä käytä jouluutuotetta seuraavissa tapauksissa:

- Sähköjohdot eriste on vääräntynyt, vahingoittunut tai se on kuluunut.
- Lampun kannassa on pintamateriaalisia on halkaemia.
- Liitokset ovat irronneet tai suojaamattomat johdot näkyvät.

Kun jätät joulutuotteen ilman valvontaa:

- Irrota joulutuotteen sähköjohto pistorasiasta lähtiessäsi kotaa, mennessäsi nukkumaan, tai jättäessäsi sen ilman valvontaa.

Älä laita jouluutuotetta seuraavien kohteiden lähelle:

- Älä laita jouluutuotetta sähkökalusteimien, avotulen, kynttilöiden tai muun vastaavan lämmönlähteen lähelle.
- Kun tuote on käytössä, älä peitä sitä kankaalla, paperilla tai muulla materiaailla, joka ei ole osa tuotetta.
- Tämä on sähkölaite, ei lelu. Tuotteella ei saa leikkiä, jotta palohaavojen, henkilövahinkojen ja sähköiskujen riskeiltä välttytään.

Jos pistoke ei sovi pistorasiaan:

- Tuotteessa on tavallinen pistoke, joka sopii sen maan liitäntöihin, josta ostit sen.
- Käytä jouluutuotetta ainoastaan sellaisen jatkojohdon kanssa, jossa pistoke peittää pistorasian reiän kokonaan. Älä vaihda pistoketta, äläkä tee siihen mitään muutoksia. Takuu ei ole siinä tapauksessa enää voimassa.

Käytön jälkeen:

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Irrota valaisin.
- Nosta jouluksuen ylä- ja keskiosat varovasti irti aloasta, ja irrota sitten alaosa kuusenjalasta.
- Pakatessasi jouluutuotetta tarkista, ettei valaisinsarja ole vahingoittunut ja laita sen osat varovasti takaisin pakkaukseen.

Säilytys

- Säilytä laatikosta viileässä paikassa, jonka lämpötila ei ylitä 37°C ja jossa tuote ei altistu auringonvalolle.
- Kun säilytät tuotetta, älä aseta laatikon päälle raskaita esineitä, jotta oksat ja lamput eivät vahingoitu.
- Älä käytä tuotetta ulkona, kosteissa tiloissa tai näitä vastaavissa olosuhteissa. Virtapiiri ei ole suunniteltu siihen tarkoitukseen.
- Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään oheisten vastaisesti. Jos haluat esittää takuuvaihtimuksen, tule sinun toimia takuuprosessin määräyksiä noudattaen.

Lisätietoja saat osoitteesta www.blackboxtrees.eu/service

Black Box -jouluutuotteen takuu on kymmenen (5) vuotta ja valaisimen kolme (2) vuotta:

- Takuu on voimassa vain, jos Black Box Trees on vastaanottanut kokonaan täytettyä takuulomakkeen kolmen kuukauden kuluessa ostamistasi seuraavan verkkosivun välityksellä: www.blackboxtrees.eu/register
- Takuu on voimassa ostohetkestä lähtien. Takuu on voimassaoloaikana Black Box Trees korvaa maksutta tuotteen rikkiin jäät osat tai vaihtaa ne uusiin.
- Kymmenen (5) vuoden takuu koskee jouluuusituotetta. Valaisimen takuuaika on kolme (2) vuotta.

- Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
- Takuu on voimassa ainoastaan, jos jouluutuote on kotitalouskäytössä ja sitä käytetään normaaliilla aikavälillä joulun aikaan.
- Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on käytetty ohjeiden vastaisesti, väärin tai huolimattomasti.
- Joka kerta, kun pystytät tämän jouluutuotteen, siitä varisee hieman neulasia. Sitä ei voi välttää.
- Värinpitävyys: värien haalistumista ei voida estää, jos tuote on jatkuvassa käytössä ja se altistuu suoralle auringonvalolle. Takuu ei korvaa sitä.
- Tämä jouluutuote sopii ainoastaan käyttöön sisätiloissa. Valaistuksen metallirakenne ei sovi ulkoikäyttöön tai kosteisiin tiloihin. Jos tuotetta käytetään ulkona, siinä on oikosulun ja sähköiskun vaarat eikä sen takuu ole enää voimassa.

Miten haet takuukorvausta?

- Kirjautu verkkosivustolle www.blackboxtrees.eu/service
- Ilmoita Black Box Trees -yhtykselle mistä ongelmasta on kyse, tuotteen ostopäivä ja kaupan tai yrityksen nimi, josta ostit tuotteen. Tee se verkkosivustolla
- Lataa verkkosivustolle todiste ostotapahtumasta, kuten kuitti tai kaupapakiria.
- Korvaavsa osa lähetetään suoraan kotiosoitteeseesi. Otamme yhteyttä sinuun, jos osaa ei ole (heti) saatavilla.
- Black Box Trees pidättää itsellään oikeuden arvioida Black Box -tuotteen vaihtamisen tai korjaamisen ylläamintuitujen takuuehtojen mukaisesti.
- Jos et voi tehdä korvausvaatimusta verkkosivuston välityksellä, lähetä se postitse osoitteeseen:

Black Box Trees, Schinkeldijk 56, 2811 PB Reeuwijk, Nederlanderna

Takuehdot on laadittu suojamaan kuluttajaa eikä Black Box Trees ole vastuussa mistään niistä johtuvista satunnaisista tai välillisistä vahingoista. Kuluttajansuoja vaihtelee valtioittain noudattaen kuitenkin EU:n standardeja ja lainsäädäntöä. www.blackboxtrees.eu/service

Säilytä tämä ohje myöhempää käyttöä varten.

 *Yllivaltava jätteenajan kuva tarkoittaa, että tuote on hävitettävä erillään kotila jousjätteistä. Tuote on luovutettava kierrätykseen paikallisten jätahuoltosäännösten mukaisesti. Kun erotatmateriaalit tuotteen kotitalousjätteestä, autat vähentämään polttoaiksin tai kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää ja minimoimaan mahdolliset kielteiset vaikutukset ihmisen terveydelle ja ympäristölle.*

(SE) Monteringsanvisning - Black Box - julgran med belysning

1. Ta ut julgränens nedre delar ur förpackningen och välj ut en plats där du vill montera julgranen. Kontrollera före användningen att det inte finns några skador på produktens elektriska del.
2. Montera julgränens fot genom att dra ut fotens ben så att de bildar ett X. Sätt fäta alla öglebutlar och vrid åt dem några varv. Tillåt tillräckligt med utrymme för att placera julgränsstammen i foten.
3. Leta fram julgränens bottendel och placera den i den monterade foten. Kontrollera att stammen befinner sig fullständigt i foten och vrid fäst öglebutlarna för att fixera stammen i foten. När öglebutlarna är fullständigt åtrivda genom julgränens fläns och fot vilar de mot stammen.
4. Fortsätt att montera julgranen genom att underifrån och en åt gången sätta fäst de övriga delarna.
5. Nu är julgranen monterad. Gå igenom grenarna och vik ut dem så att de ser helt naturliga ut. Filkarna som sitter på grenarna viks till varierande former, en filk åt vänster, en filk rakt upp och en filk åt höger (beroende på trädtyp och antal filkar per gren). Arbeta nedifrån och upp.
6. Det är enkelt att täcka stammen genom att man läter filkarna som sitter intill stammen korsas med filkarna från de angränsande grenarna. Se till att julgränens form är jämn hela vägen till toppen.
7. Anslut belysningsladden till de olika delarna.
8. När alla delar har anslutits är det möjligt att anslutna sladden för belysningen på transformatorn och stoppa in stickkontakten i nätuttaget.
9. Titta på julgranen på håll och gå igenom grenarna för önskat resultat.

Observera! Iaktta försiktighet i samband med monteringen av produkten så att fingrar inte fastnar i granens rörliga nedre delar.

Ljusfunktionskontroll: 1) Dimmer

- Det finns 5 olika nivåer för ljusstyrkan
- 100 % > 75 % > 50 % > 25 % > AV
- Tryck på knappen och ljusstyrkan ändras till nästa nivå.

2) Timer

- Produkten har en timer med funktionen "6 tim PÅ/18 tim AV.
- Tryck på knappen och håll in den i 3 sekunder tills grönt ljus aktiveras.
- Ljussystemet sätts på i 6 timmar och stängs av i 18 timmar varje dag.
- Timer-funktionen kan aktiveras med önskad starttid och ljusstyrka tills funktionen avslutas genom att trycka och hålla in knappen i 3 sekunder när det gröna ljuset är av.

Följ de nedanstående bestämmelserna om försiktighetsåtgärder:

- Läs och följ alla säkerhetsanvisningar samt språk dem.
- Besökta produkten nogra innan du tar den i bruk.

Säkerhetsanvisningar för julgran med belysning:

- Endast för inomhusbruk
- Prova inte belysningen så länge den befinner sig i förpackningen.
- Red ut alla sladdar och kablar innan du ansluter julgransprodukten till elnätet. Gör detta för att förhindra att sladdarna överhettas.
- Förhindra skador på sladdisoleringar. Kontrollera att varken sladdisoleringen och/eller belysningsattsen på något sätt kan skadas och/eller genomborras.
- Belysningsnätens kablar kan inte trassla ihop sig. Om kabeln är trasig måste belysningsattsens förstöras.
- Häng inga dekorationer eller andra föremål i ledningarna, kablarna eller lampornas böjbara ledningar. Häng endast dekorationer på själva julgransprodukten.

Använd inte julgransprodukten om du stöter på något av följande:

- Genomskurna, skadade eller slitna sladdisoleringar.
- Sprickor i lamphållaren eller höljët.
- Lösa anslutningar eller blottade ledningar.

Om du lämnar julgransprodukten utan uppsikt ...

- Dra ut stickkontakten till julgransprodukten nätuttaget när du går hemifrån, när du går och lägger dig eller när du lämnar produkten utan uppsikt.

Placera inte julgransprodukten i närheten av ...

- Installera inte produkten i närheten av elspisar, öppna eldstäder, ljus eller andra dylika värmekällor.
- När man använder produkten ska man inte täcka över den med en duk, papper eller något annat material som inte utgör en del av produkten.
- Detta är en elutrustning, ingen leksak. Det är inte tillåtet att leka med produkten med tanke på att det kan uppstå brännskador, personskador eller elchocker.

Tänk om stickkontakten inte passar ...

- Med produkten följer en vanligt stickkontakt som passar i anslutningar som används i det land där produkten har köpts.
- Använd endast julgransprodukten tillsammans med en förlängningskabel såvida det är möjligt att helt och hållet sticka in stickkontakten. Byt inte ut stickkontakten och andra den inte på något sätt. Garantin upphör att gälla.

Efter användningen ...

- Dra ut stickkontakten ur nätuttaget.
- Koppla bort belysningen.
- Lyft försiktigt upp julgränens översta och mellersta del från den nedersta delen och ta bort den nedersta delen ur stödet.
- Vid hoppackningen ska man kontrollera att varken julgransprodukten eller belysningsladden är skadad och varsam! placera tillbaka den nedre delen i förpack