Paul Neuhaus

Leuchten zum Wohnen

Trendi
LED-Stimmungslicht mit Farbwechsler

Lebensdauer der Batterie
Um die maximale Leistung der Batterien zu erzielen, wird empfohlen, die Batterien beim ersten Mal über einen längeren Zeitraum von etwa 18 Stunden zu laden.

Bei normaler Verwendung beträgt die Nutzungsdauer von Trendi bis zu 6 Stunden, doch die Batterien können nach Bedarf neu geladen werden. Voll entladene Trendi benötigen etwa 9-11 Stunden zum Aufladen. Diese Ladedauer nimmt zu, wenn Trendi während des Ladevorgangs angestellt wird.

Die Batterien müssen aufgeladen werden, wenn die Farbe von Trendi zu rot wechselt und aufhört, sich zu verändern.

Trendi kann auf der Basisstation bleiben, um im Dauerbetrieb zu funktionieren.

Ziehen Sie den Transformator aus der Steckdose, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Wichtig:
Um die Leistungskapazität der Batterien zu erhalten, sollte Trendi stets wieder aufgeladen werden.

Die beiden Kontakte am Boden jeder Leuchte sind vor Beschädigungen zu schützen.

Setzen Sie Trendi keiner direkten Sonneneinstrahlung,

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Stecker-Transformator, um Trendi aufzuladen.

Leben mit Trendi



Trendi sind aufladbare Stimmungsleuchten, die im ganzen Haus eingesetzt werden können. Sie schaffen eine angenehme Atmosphäre für ein Abendessen, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer. Sie eignen sich auch als Nachtlicht für Kinder.

Genießen Sie Trendi. Gnießen Sie Frieden, Ruhe, Farbe und Licht!

Reinigung



Trendi sind NICHT wasserdicht. Sie sollten sie daher nur bei trockenen Bedingungen draußen verwenden, Wenn Sie Ihr Trendi reinigen wollen, wischen Sie es vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie es nicht in Wasser. Zum Reinigen der Aufladestation trennen Sie die Stromversorgung und wischen Sie die Basisstation mit einem feuchten Tuch ab.

Aufladen



Zum Aufladen von Trendi setzen Sie die Leuchten auf die Basisstation, verbinden die Basisstation mit der Stromversorgung und stecken den Stecker-Transformator in eine Steckdose. Wenn Sie den Schalter aktivieren, leuchtet an der Basisstation eine rote Kontrollanzeige auf. Das Aufladen dauert etwa 9-11 Stunden. Die Kontrollanzeige schaltet auf grün, wenn alle Trendi von der Basisstation entfernt werden. Ein Ein/Aus Schalter befindet sich auf der Unterseite von jeder Leuchte.

Zum Schutz der Umwelt

Trendi Leuchten arbeiten mit NiMH Batterien, die kein Cadmium oder Quecksilber enthalten, sodass sie umweltfreundlicher sind als andere Batterien. Wenn Sie Ihre Leuchten entsorgen wollen, achten Sie darauf, dass die Batterien an einer offiziellen Batteriesammelstelle entsorgt und nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden.

CE