

89789



INSTALLATIE

Villache

MEDEDELING:

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR ALVORENS MET DE INSTALLATIE TE BEGINNEN EN BEWAAR HET GOED. VERVANG BESCHADIGDE SCHUTPLAAT. MOET GEINSTALLEERD EN GEMONTEERD WORDEN DOOR EEN ERKENDE ELEKTRICIEN. DE LAMP KAN NIET ALS STRAATLANTAARN GEBRUIKT WORDEN.

PARAMETER:

Model	5143983
IP-rating	IP54
Toegekende spanning	220-240V~50Hz
Toegekende wattage	Max.100W
Beschermingsklasse	Klasse I
Lamphouder	E27

INSTALLATIE ILLUSTRATIE:

CONTROLEER ALVORENS MET HET INSTALLEREN VAN DE UNITS TE BEGINNEN OF DE STROOM UITGESCHAKELD IS EN LET OP DE VOLGENDE STAPPEN: (zie fig. 1)

- A. Monteer eerst het plastic uitbreidingsstuk op de wand.
- B. Draai de schroef los en verwijder de pc-lens uit de lamparmatuur. Draai vervolgens de schroeven los en haal de lantaarn van de voet.
- C. Steek de draad uit de wand in het beschermingsstuk en sluit het vervolgens aan op de aansluitklem. Zorg ervoor dat bruin (L) op bruin wordt aangesloten, blauw (N) op blauw, groen/geel (G) op groen/geel. Plaats nu de klem op de stekers van het klemmenblok.
- D. Maak de voet vast op het plastic uitbreidingsstuk met behulp van de zelftappende schroeven. Maak vervolgens de lamparmatuur vast met behulp van de schroeven.
- E. Installeer de lamp. De lamp mag geen hogere wattage hebben dan wat vermeld staat op het etiket.
- F. Maak de PC-lens vast een de lamparmatuur met behulp van de schroef.

VEILIGHEIDSAANWIJZING:

- A. Zorg ervoor dat alvorens met de installatie te beginnen de stroom is afgesloten.
- B. Nadat de schakelaar is omgezet, stijgt de temperatuur van de gloeilamp geleidelijk. Raak de lamp niet met de hand aan als de gloeilamp brandt of niet volledig is afgekoeld.
- C. Als u de gloeilamp moet vervangen, schakel dan eerst de stroom uit. Vervang dan de lamp nadat deze eerst voldoende is afgekoeld (zie voor meer informatie Vervangen van de gloeilamp).
- D. De gloeilamp mag geen te hoog wattage hebben.
- E. Vervang de PC-lens zo snel mogelijk als deze kapot is. Gebruik de gloeilamp nooit zonder PC-lens.
- F. Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.
- G. Zorg ervoor dat de aardleiding is aangesloten.
- H. Gebruik de 3G1mm²-draad.
- I. Gebruik de tweepolige uitschakelaar.

Aanwijzing voor het vervangen van de gloeilamp:

- A. Schakel de stroom uit.

- B. Maak de lamp open.
- C. Raak de gloeilamp niet met blote handen aan.
- D. Draai nadat de gloeilamp is afgekoeld deze voorzichtig los.
- E. Als u een gloeilamp installeert, draai deze dan voorzichtig in de fitting.
- F. Controleer alvorens de stroom weer in te schakelen of de lampen op de juiste manier zijn gemonteerd.




Fig.1

Geproduceerd voor/Fabriqué pour:
Maxeda DIY B.V.
www.diymaxeda.com





MONTAGE

Villache

AVERTISSEMENT:

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LE MONTAGE ET LA CONSERVER EN LIEU SÛR.
REEMPLACER TOUTE GRILLE DE PROTECTION FISSURÉE. LE MONTAGE ET L'ASSEMBLAGE DOIVENT ÊTRE
EFFECTUÉS PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. LA LAMPE NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉE COMME RÉVERBÈRE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Modèle	5143983
Degré de protection	IP54
Tension nominale	220-240V~50Hz
Puissance nominale	Max.100W
Classe de protection	Classe I
Douille de lampe	E27

ILLUSTRATION DU MONTAGE:

AVANT D'ENTREPRENDRE LE MONTAGE DES UNITÉS, S'ASSURER QUE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST COUPÉE ET PRIÈRE DE RESPECTER LA TOTALITÉ DES ÉTAPES CI-APRÈS: (voir schéma 1)

- A. Tout d'abord placer l'accouplement extensible dans le mur.
- B. Desserrer la vis et enlever la PC-lens/lentille PC du boîtier de la lampe, puis dévisser les vis fixes et séparer la lanterne de la base.
- C. Insérer la câble d'entrée dans la douille protectrice, puis raccorder avec la douille en vous assurant que vous reliez le marron (L) au marron, le bleu (N) au bleu, le vert-jaune (G) au vert-jaune. Ensuite placer la borne sur les connecteurs mâles de la boîte à bornes.
- D. Fixer la base à l'accouplement extensible en plastique avec les vis autotaraudeuses puis fixer le boîtier de la lampe avec les vis.
- E. Placer l'ampoule, celle-ci ne devant pas dépasser la puissance précisée sur l'étiquette.
- F. Fixer la PC-lens au boîtier de la lampe avec une vis.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- A. Avant de commencer le montage, prière de déconnecter le circuit.
 - B. Une fois l'interrupteur actionné, la température de l'ampoule augmente progressivement. Lorsque l'ampoule est allumée ou pas complètement refroidie, veiller à ne pas la toucher avec les mains.
 - C. Pour remplacer l'ampoule, prière tout d'abord de couper le courant puis de remplacer l'ampoule qu'après un refroidissement suffisant (pour de plus amples détails se reporter aux 'Consignes de remplacement de l'ampoule').
 - D. L'ampoule ne doit pas dépasser la puissance spécifiée.
 - E. Si la PC-lens est cassée, prière de la remplacer le plus vite possible. Ne jamais utiliser l'ampoule the bulb after the bulb without PC-lens.
 - F. Prière de ne pas regarder directement dans la source de lumière.
 - G. S'assurer du raccordement du câble de mise à la terre.
 - H. Veuillez utiliser le câble 3G1mm².
 - I. Veuillez utiliser l'interrupteur bipolaire.
- Consignes de remplacement de l'ampoule:**
- A. Mise hors circuit.
 - B. Ouvrir la lampe.

- C. Ne pas toucher l'ampoule à mains nues.
- D. Après refroidissement de l'ampoule, la dévisser avec précaution.
- E. Pour placer l'ampoule neuve, veuillez la revisser dans la douille avec précaution.
- F. Avant de remettre le courant, veuillez assembler la lampe correctement.




Schéma.1

Geproduceerd voor/Fabriqué pour:
Maxeda DIY B.V.
www.diymaxeda.com

