

89793



Gebruiksaanwijzing
Wandlamp BERGEN
BUITENVERLICHTING

Maxeda item no	5144436
Spanning	220-240V ~ 50Hz
Vermogen	max. 60W
Veiligheidsklasse	Class I
IP rating	IP44
Fitting	E27
Lamp	niet geleverd
Type kabel voor aansluiting	H03VVH2-F 2 x 0.75mm ² / H05V-K 1 x 0.75mm ² , L = 600mm / L = 150mm

Lees dit handboek aandachtig door voor installatie en bewaar het op een veilige plaats. Moet geïnstalleerd en gemonteerd worden door een erkende elektricien.

Waarschuwing:

Gebruik de lamp niet zonder beschermrooster.

Sluit de stroomtoevoer af voordat u de lamp monteert of eraan werkt, dit om een elektrische schok te voorkomen.


Tijdens het branden wordt de lamp heel warm. Raak de lamp niet aan terwijl ze brandt of als ze nog niet volledig is afgekoeld.

Als u de lamp moet vervangen, zorg er dan voor dat de nieuwe lamp maximaal hetzelfde vermogen heeft en geschikt is voor het hierna vermelde type lamphouder. Kijk terwijl de lamp brandt nooit rechtstreeks in het licht. Zorg ervoor dat de aarddraad correct is aangesloten. Het lampscherm vervangen als het gebarsten is. De installatiekabel moet tegen hoge temperaturen bestand zijn.

Installatie-instructies:

Schakel voor u de lantaarn installeert de stroom uit en ga als volgt te werk: (zie afbeeldingen)

1. Breng de plastic pluggen in de muur aan op de plaats waar de lantaarn moet komen.
2. Bevestig twee vaste schroeven in de pluggen.
3. Gebruik zelftappende schroeven om de steunplaat op de plastic pluggen te bevestigen.
4. Verbind de stroomdraad met de draad van de lantaarn via de verbindingsklem en plaats de verbindingsklem in de steunplaat.
5. Plaats de lantaarn in de vaste schroeven en zet vast met dopmoeren.
6. Breng de lamp in de lamphouder aan en zorg ervoor dat het vermogen niet hoger is dan het nominale vermogen.



Hoe een lamp vervangen:

1. Schakel de lamp uit.
2. Open het lampdeksel.
3. Schroef de oude lamp voorzichtig uit de lamphouder en draai er een nieuwe in.
4. Raak de lamp nooit met blote handen aan.
5. Draai een nieuwe lamp altijd heel voorzichtig in de lamphouder.

L Voor fase-aansluiting (zwarte of bruine draad)

N Voor neutrale leider (blauwe draad)

Voor veiligheidsaarddraad (geel/groen draad)

Geproduceerd voor/Fabriqué pour:

Maxeda DIY B.V.

www.diymaxeda.com



Maxeda item no	5144436
Tension	220-240V ~ 50Hz
Puissance	max. 60W
Classe de protection	Class I
Indice de protection IP	IP44
Socket	E27
Ampoule	non fournie
Information câble de connection	H03VVH2-F 2 x 0.75mm ² / H05V-K 1 x 0.75mm ² , L = 600mm / L = 150mm

Lire attentivement cette notice avant montage et la conserver en lieu sûr. Le montage et l'assemblage doivent être effectués par un électricien qualifié.

Attention:

Ne pas utiliser la lampe sans grille de protection.

Avant le montage et l'entretien s'il vous plaît assurez-vous que l'alimentation électrique a été coupée pour éviter un choc électrique.


La lampe devient très chaude pendant l'utilisation. Ne touchez jamais l'ampoule alors qu'elle est allumée ou si elle n'a pas complètement refroidi. Lors du remplacement de l'ampoule assurez-vous que la nouvelle ampoule ne dépasse pas la puissance nominale et corresponde au type de socket repris ci-dessus. Ne jamais regarder directement la lumière lorsque le luminaire est allumé. Assurez-vous que le fil de terre a été connecté correctement.

Remplacer le diffuseur lorsqu'il présente des craquelures. Le câble d'installation doit résister à des températures élevées.

Instructions d'installation:

Avant d'installer le produit, assurez-vous que le courant est coupé et procédez comme suit (voir illustrations):

1. Enfoncez les chevilles en plastique dans le mur où vous souhaitez fixer la lampe.
2. Insérez les deux vis de fixation dans les chevilles en plastique.
3. Utilisez des vis autotaraudeuses afin d'attacher la plaque de base à la cheville en plastique.
4. Connectez le fil d'alimentation au fil de la lampe au moyen d'un connecteur, puis insérez le connecteur dans la plaque de base.
5. Installez la lampe sur les vis de fixation et fixez-la à l'aide des écrous borgnes.
6. Placez l'ampoule dans la douille, après avoir vérifié que sa puissance n'excède pas la tension nominale.



Instructions pour le remplacement de l'ampoule:

1. Éteignez la lampe au moyen de l'interrupteur.
2. Ouvrez le couvercle de la lampe.
3. Dévissez soigneusement l'ancienne ampoule, puis vissez une nouvelle ampoule sur la douille.
4. Ne touchez jamais l'ampoule à mains nues.
5. Lorsque vous installez une nouvelle ampoule, vissez-la dans la douille avec soin.

L  Pour les phases (câble noir ou brun)

N  Pour le neutre (câble bleu)

  Pour la terre (câble jaune / vert)

Geproduceerd voor/Fabriqué pour:

Maxeda DIY B.V.

www.diymaxeda.com

